使用指南(极速标准型闪存盘/U285)

声 明

本使用指南所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

OnlyDisk™、酷贝™、和U-SAFE™是Netac（朗科）公司的商标。Netac®、优盘®、**iMuz**®、**U-SAFE**®和优芯®是Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

执行标准： Q/Netac 001

中国发明专利：ZL 99117225.6，ZL 00114081.7 **美国发明专利：**US 6829672

工具包的安装及卸载（含驱动程序和格式化工具）

安装与卸载

U285闪存盘在Windows 98操作系统下使用时需要安装闪存盘驱动程序。 安装前请登录本公司网站www.netac.com.cn的下载中心下载U285闪存盘的工具包。

注：a. 在Windows 98操作系统下，格式化工具和驱动程序将同时被安装。在Windows Me/2000/XP/Server 2003操作系统下只安装格式化工具。

b. 安装工具包时，建议不要先将闪存盘插入电脑，若闪存盘已与电脑连接，请在安装完成后将闪存盘重新拔插一次。

功能使用

将闪存盘插入电脑的USB接口。在桌面双击格式化工具图标，在弹出的对话框中，您可以：

1) 格式化：选择“格式化类型”为“普通格式化”，点击“格式化”，即可格式化闪存盘。
2) ZIP启动盘：选择“格式化类型”为“制作ZIP启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。

大于2G容量的闪存盘不支持ZIP启动盘功能。

3) HDD启动盘：选择“格式化类型”为“制作HDD启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。

如果您电脑的BIOS系统支持USB ZIP或USB HDD启动，您就可以使用闪存盘启动系统了。但在启动系统前请先将BIOS系统中的启动首选项设为“USB ZIP”或“USB HDD”。

闪存盘的使用

U285闪存盘在Windows Vista系统上支持Ready Boost功能，通过利用该设置上的可用空间加快系统速度。从而提高电脑性能。

1) 将U285闪存盘与电脑相连，连接成功后，将弹出“自动播放”提示窗口，如点击“打开文件夹以查看文件”选项则查看闪存盘内相关文件；如点击“加速我的系统”选项则进入下一个提示窗口，如左图；
2) 在“可移动磁盘属性”的“ReadyBoost”选项中进行设置；
3) 选择“使用这个设备”选项，可设置用于加快系统速度的保留空间（设备用于加快系统速度时，保留空间将不可用于文件存储）后，点击“应用”确认。选择“不使用这个设备”选项，将作为普通盘使用，点击“应用”退出。

注：Windows 推荐保留256MB用于优化性能。

PN:UM12511101

Windows Vista/98/Me/2000/XP/Server 2003

1) 将闪存盘插入USB接口。在“我的电脑”上会出现一个新增加的“可移动磁盘”，代表闪存盘。
2) 使用完闪存盘后，请参照以下步骤将其拔出：

   Windows Vista：闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

   Windows 98：只要闪存盘指示灯停止闪烁，您就可以将闪存盘从电脑的USB接口上拔出。

   Windows Me/2000/XP/Server 2003（以Windows 2000为例）：闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

注：在Windows 98/Me操作系统下以及在Windows Vista/2000/XP/Server 2003操作系统非管理员下，即使在提示可安全拔出闪存盘的情况下，也要确定LED指示灯是否完全停止闪烁，只有当LED指示灯完全停止闪烁时，才能将闪存盘拔出。

Mac OS 9.x/X

启动您的苹果电脑，将闪存盘插入电脑的USB接口，您的电脑桌面上会出现一个名为“Untitled”的盘符，这就是闪存盘的盘符了。当您需要从USB接口上拔出闪存盘时，请先拖动其盘符到垃圾箱，然后再将其拔出。

Linux 2.4.x

将闪存盘插入电脑的USB接口；以root方式进入，键入命令：**mount /dev/sda /mnt**，此命令用于将闪存盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。在拔出闪存盘前需键入命令：**umount /mnt**，此命令用于拔出闪存盘前的卸载。此命令的“/mnt”与前面的“/mnt”是相对应的。

注：键入命令mount /dev/sda /mnt中的sda项，可能因电脑或闪存盘的使用情况稍有变化，具体请按照Linux命令规则操作。

注意事项

1) 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。
2) 建议您避免将U285闪存盘和其它闪存盘一起使用。
3) 本文中提及的Windows 98系指Windows 98第一版和Windows 98第二版。
4) 本产品不能完全避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，敬请您对所有文件或数据应予备份。
5) 本产品不能保证在所有的电脑上正常使用。对于在使用该产品的过程中所造成的任何损失，深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

联系Netac（朗科）公司

深圳市朗科科技有限公司 Netac Technology Co., Ltd.

深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼 邮政编码：518057

电 话： 800-830-3662 （免费客户服务热线）

0755-26727800 （总机）

0755-26727573 （服务监督电话）

0755-26727520，26727510，26727500 （技术支持）

传真：0755-26727620

网址：http://www.netac.com.cn

E-mail：sales@netac.com （销售）

support@netac.com （技术支持）

info@netac.com （信息反馈）